



BRAUN EH-XC10-N503

Cena brutto (z VAT)	169,00 zł
Cena netto (bez VAT)	137,40 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	3 dni magazyn C
Kod EAN	5025232846078
Producent	Braun

Opis

Szczoteczka do czyszczenia twarzy mikropianą 3 w 1 EH-XC10 Biała

Delikatne, dwuetapowe oczyszczanie twarzy jest nieodzownym elementem japońskich tradycji pielęgnacji skóry. Rozpoczyna się delikatnym demakijażem, a kończy tradycyjnym oczyszczaniem.

- Delikatne oczyszczanie twarzy zapewnia gładszą i jaśniejszą cerę
- 18 razy skuteczniejsze oczyszczanie niż ręczne mycie twarzy
- Głębokie i delikatne oczyszczanie dzięki technologii mikropiany
- Wyjątkowa płytka do demakijażu z dwoma ustawieniami temperatury
- Dokładnie i łatwo usuwa zanieczyszczenia ze skóry
- Kompaktowa i wygodna z możliwością ładowania

Szczoteczka Panasonic Micro-Foaming Facial Cleansing Brush łączy w sobie ten tradycyjny podwójny proces oczyszczania w innowacyjny sposób — z delikatnym ciepłem pomagającym rozluźnić i usunąć makijaż oraz tworząc luksusową mikropiankę, która oczyszcza skórę i pory z brudu i sebum. Trzeci krok obejmuje ukierunkowane, głębokie oczyszczanie porów w celu wykonania kompletnego rytuału oczyszczania w japońskim stylu, który pozostawia skórę gładszą i jaśniejszą, zapewniając świeżą, piękną cerę.

Wyjątkowa płytka do demakijażu z dwoma ustawieniami temperatury Skuteczna pielęgnacja skóry twarzy zaczyna się od codziennego demakijażu. Płytkę do demakijażu na ciepło, znajdującą się u podstawy urządzenia, może być używana do skutecznego rozpuszczania i usuwania makijażu podczas przesuwania jej po twarzy. Po prostu nałóż na skórę swój ulubiony krem oczyszczający, balsam, żel lub olejek i wybierz jeden z dwóch trybów rozgrzewania na ergonomicznej ręczce ładowalnej szczoteczki do oczyszczania twarzy.

Głębokie i delikatne oczyszczanie dzięki technologii mikropiany Użyj dołączonej ultra miękkiej szczotki w stylu japońskim, aby delikatnie usunąć brud, nadmiar sebum i utrzymujący się makijaż dzięki opatentowanej technologii mikropianki. Wystarczy wlać niewielką ilość pieniącego się środka czyszczącego do portu środka czyszczącego, dodać wodę i założyć szczoteczkę. Następnie mikropianka jest tworzona bezpośrednio wewnątrz urządzenia oczyszczającego i ma za zadanie wnikać głęboko w pory, pomagając usuwać zanieczyszczenia. Po około minucie oczyszczenia, spłucz piankę ciepłą wodą. Miękką szczoteczka może być używana przez minutę na całą twarz i jest idealna do delikatnego oczyszczania.

Głębokie oczyszczanie Dwa razy w tygodniu skup się na problematycznych miejscach — takich jak skóra wokół nosa lub podbródka. Nałóż swój ulubiony środek czyszczący na te obszary i spień, a następnie użyj specjalnie zaprojektowanej

szczoteczki, aby dotrzeć głęboko w pory i usunąć brud, sebum i inne zanieczyszczenia z tych miejsc. Szczoteczka do porów może być używana przez maksymalnie jedną minutę, dwa razy w tygodniu, w celu dokładnego oczyszczenia zatkanych obszarów.

Zegar czyszczenia i wyłączanie Aby zapewnić spokojne, równomierne oczyszczanie, elektryczna szczoteczka do czyszczenia twarzy zawiera funkcje automatycznego wstrzymywania i wyłączania. Podczas oczyszczania szczoteczka zatrzymuje się co 20 sekund, aby dać znać o konieczności przejścia do innego obszaru twarzy. Aby chronić skórę, szczoteczka automatycznie wyłącza się po 60 sekundach, a rozgrzewająca płytka do demakijażu wyłącza się automatycznie po trzech minutach.

Kompaktowa i wygodna z możliwością ładowania Szczoteczka do czyszczenia twarzy została zaprojektowana tak, aby była łatwa w użyciu i mieściła się w szafce łazienkowej lub w walizce. Wygodnie leży w dłoni i można ją łatwo naładować, tak aby była gotowa do następnego użycia.

Specyfikacja i zawartość zestawu

- Czas ładowania / Około 2 godziny
- Urządzenie czyszczące z mikropianką
- Miękki pędzel w stylu japońskim
- Silikonowa szczoteczka na pory
- Miarka/osłona urządzenia
- Podstawka
- Zasilacz sieciowy